

オートガス充填時、充填カップリングへの オイル塗布作業要領書

(1/2)

1. 準備品

①エンジンオイル(市販品)



エンジンオイルのグレードはSL以上であれば粘度の指定なし。(写真は一例として10W-30だが高粘度オイルほど、垂れにくい。)

②オイル容器



500cc程度のふた付の容器を準備し開口面積は塗布用のハケが容易に挿入できるものが、望ましい。

③塗布用のハケ



ハケの大きさは、幅:約2cm 長さ約4cmのLPG充填カップリング内部のOリングに塗布し易い大きさの物を用意。
(筆、歯ブラシなどでも良いがオイルに溶けない材質を使用。)

④拭き取り用ウエス



オイルをこぼしてしまった際の拭き取り用に用意。

2. 作業要領

(2/2)

①オイル容器に少量のエンジンオイルを注ぐ



エンジンオイルを容器に
100cc程度移す。

②塗布用のハケに適量エンジンオイルを取る



塗布用のハケから滴下しない程度(1cc程度)に
エンジンオイルを取り出す。

③ハケを使用してエンジンオイルを塗布する。



ハケで充填カップリング内部の
Oリングにエンジンオイルを
一周塗布する。

注)使用後はオイルやハケに異物混入、汚染しないように保管してください

3. 禁止事項

Oリングに直接エンジンオイルを散布しないでください。

